

Installationsvejledning

Neutra Fedtudskilleranlæg

- udskilleranlæg efter DIN 4040 og EN 1825



Før indbygning

Kontroller at alle nødvendige tilladelser er indhentet fra kommunale myndigheder, samt at anlægget er forskriftsmæssigt udført. Kontroller at anlægget anbringes i frostfri dybde, samt at anlægget er placeret således, at der er let adgang for slamsugningsanlægget ved tømning og rengøring af anlægget. Fedtudskilleren bør anbringes så tæt som muligt på de afløbssteder, hvor det fedtholdige afløb tilføres.

Fedtudskilleren skal udluftes, eventuelt igennem tilløbsledning. Udluftningen skal udmunde et passende sted, hvor den ikke forvolder lugtgener. Ved NS>4 l/s skal både udskiller og tilløbsledning iht. DS 432 udluftes. Kontroller at afstanden mellem dækselkote og indløbskote svarer til standard tilløbsdybden (Tm på datablade) - Rekvirér eventuelt ekstra brøndringe (specialsystem).

Kontroller at der kun tilledes vand, hvorfra der skal udskilles fedt eller vegetabilsk olie. Til udskilleranlægget må der ikke tilledes mindre forurenede spildevand og regnvand. Fækalieholdigt vand må ikke tilledes.

Før levering

Klargør indbygningssted således, at anlægget kan monteres ved levering. Forbered fundament i korrekt dybde. Som fundament for anlægget rækker normalt et velkomprimeret underlag af sand og grus. Såfremt der er flere enheder i anlægget, indbygges de med en indbyrdes afstand fra 50-100 cm.

Såfremt afløbskoten skal hæves i forbindelse med tilslutning til offentlig kloaknet, bør dette ske efter anlægget.

Opdriftssikring

Hvis anlægget indbygges nær grundvandsspejlet kan det være nødvendigt at sikre det mod opdrift.

Rekvirer i tvivlstilfælde opdriftsberegning fra Inja miljøteknik.

Ved levering

Kontroller at de modtagne dele ikke har lidt overlast eller på nogen måde er beskadiget. Det er vigtigt at notere eventuelle mangler eller beskadigelser på medfølgende fragtbrev, samt straks underrette Inja Miljøteknik på tlf. 62 61 76 15.

Kontroller endvidere at det modtagne svarer til det bestilte - jævnfør ordrebekræftelsen.

Såfremt typeskilt ikke er monteret, medfølger dette løst.

Installationsvejledning

Neutra Fedtudskilleranlæg

- udskilleranlæg efter DIN 4040 og EN 1825

Aflæsning

Aflæsning foretages for købers regning og risiko, hvis ikke andet er aftalt. Anlægget leveres normalt på lastvogn med presenning, som rulles tilbage, således at aflæsning kan foregå uhindret med kran eller lignende. I beholderne er indstøbt inserts i beholdervæg, og til håndtering medfølger wirestropper/løfteøjer. Til aflæsning anvendes 3-fløjet kæde med en kædelængde på minimum 2 x beholderdiameter. Alternativt kan bruges løfteåg. Brøndringe og kegler er forsynet med påstøbte sløjfer.

NB! Brøngods **skal** løftes enkeltvis. Godset må **ikke** sammenboltes før løft. Sammenboltning må først ske i hullet.

VIGTIGT! Se anvisning for løft af betonprodukter.
Kig under det enkelte produkt på www.byggros.com

Montage

Anbring sandfang før udskiller i strømretning.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ UDSKILLERENS AFLØBSRETNING!

Rørtilslutninger er beregnet for PVC rør.

Anvend altid glidemiddel, og sørg for at røret trykkes helt ind mod anslag eller således at det er glat med inderside af beholder. Til betonrør anvendes overgangsstykker.

Der medfølger forsmurte pakninger som tætning mellem udskiller/afdækningsplade/kegle/skaktring, således nedgangsskakt er tæt.

Undgå at beskadige rørforbindelserne ved jordpåfyldning. Udskilleren skal forsynes med tæt dæksel uden nøglehuller, dimensioneret for den på stedet forekommende maksimale belastning. Regulering med topringe.

PAS PÅ NÅR DER HEJSES. GÅ ALDRIG IND UNDER EMNET

BEMÆRK:

Ved sandfang anbringes mandehul over tilløbssiden, og ved fedtudskillere anbringes mandehul over afløbsside.

Før idriftssætning

- Udskiller rengøres
- Udskiller fyldes med rent vand
- Anlæg driftsklar